



AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router

Archer C7




LED valopaneeli



WPS/WIFI
Päälle/pois

Muuntaja, Virtapainike, Reset, USB-portti, WAN , LAN-portit 1-4

TP-LINK ARCHER C7 LED PANEELI



TP-Link Archer C7 liittäminen CTS FWR5-3105 laitteeseen, WLAN kuuluvuuden parantamiseksi



Laitteet liitetään yhteen TP-link Archer C7:n mukana tulleella CAT6 Ethernet-kaapelilla

- 1) Kytetään Ethernet-kaapeli
- 2) Virta päälle
- 3) Odotellaan muutama minuutti, kunnes Internet-yhteys on muuttunut vihreäksi ja valmis käyttöön